

Sejf Tecna - návod k použití

1. Důležitá upozornění

- Věk uživatele a další aktuální faktory mohou ovlivnit povrch kůže prstů. Rozeznání otisků z tohoto důvodu nemůže být 100% přesné. Vždy nahrajte pro jistotu několik různých otisků a mějte pečlivě schovaný záložní PIN kód.
- Při programování otisků přiložte prst na střed scanneru. Ujistěte se, že máte suché a čisté prsty předtím, než se scanneru dotknete.
- NEUKLÁDEJTE pohotovostní klíče dovnitř sejfu!
- Tento sejf obsahuje záložní zdroj na baterie pro použití v případě vybití baterií. Kontakt pro připojení tohoto zdroje je umístěn zespodu čelního panelu.

2. Příprava k použití

1. Otevřete sejf pomocí přiloženého pohotovostního klíče. Otvor pro klíč je uprostřed přední strany pod krytkou.
 - Sundejte krytku, najděte otvor pro pohotovostní klíč.
 - Vložte klíč a otáčejte proti směru hodinových ručiček až na doraz. Klíč nepouštějte, držte na dorazu.
 - Druhou rukou otočte otevíracím knoflíkem po směru hodinových ručiček a otevřete sejf.
 - Otočte klíčem zpět po směru hodinových ručiček a vyndejte jej.
2. Vložte baterie.
 - Používejte pouze 1.5V alkalické AA baterie.
 - Pro instalaci baterií, odejměte krycí plast na vnitřní straně dveří a vložte 4ks AA baterií. Ujistěte se, že pozice + a - na bateriích je správně.

3. Návod k použití

1. Příprava sejfu před použitím
 - Stiskněte červené RESET tlačítko na vnitřní straně dveří a držte stisknuté po dobu cca 10 vteřin.
 - Když uslyšíte dlouhé pípnutí a rozsvítí se zelená LED dioda, sejf je připraven k použití.
 - Pro případné otevření sejfu zadejte tovární kód 1234 a poté zmáčkněte tlačítko se symbolem „ON/OFF“. Následně otočte otevíracím knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro otevření.
2. Používání scanneru otisků prstů
 - a) Nahrávání otisků prstů (maximum 32 otisků)
 - Otevřete sejf a stiskněte červené RESET tlačítko na vnitřní straně dveří. Uslyšíte 2 pípnutí a okno scanneru se rozsvítí.

- **Položte prst doprostřed scanneru na 5 vteřin.**
- Úspěšné naprogramování otisku je ohlášeno dlouhým pípnutím a rozsvícením zelené LED diody.
- Poznámky: Tři krátká pípnutí ohlašují neúspěch při programování otisku, nebo dlouhou prodlevu před přiložením prstu. Šest krátkých pípnutí označují, že paměť pro otisky je plná.

b) Otevření sejfy pomocí otisku prstu

- Stiskněte tlačítko se symbolem „ON/OFF“ pro aktivování sejfy.
- Scanner otisků se rozsvítí.
- Přiložte naprogramovaný prst na scanner a držte, dokud světlo nezhasne.
- Správný otisk je ohlášen dlouhým pípnutím a rozsvícením zelené LED diody.
- Poznámky: Tři krátká pípnutí společně s rozsvícením červené LED diody ohlašují chybu v rozpoznání otisku. Použijte jiný naprogramovaný otisk, případně použijte PIN kód. Scanner nemusí správně fungovat, pokud je prst špinavý, mastný, vysušený, nebo po dlouhém koupání/plavání, nebo v případě, že okno scanneru je špinavé, nebo zaprášené.

3. Používání osobního PIN kódu.

a) Programování osobního PIN kódu (4 - 8 číslic).

- Pro naprogramování Vašeho osobního PIN kódu stiskněte tlačítko „1“ po dobu dvou vteřin, dokud se nerozsvítí zelená LED dioda.
- Zadejte původní kód (tovární kód je 1234) a stiskněte tlačítko se symbolem „ON/OFF“.
- Po zaznění dlouhého pípnutí zadejte nový kód a poté stiskněte tlačítko se symbolem „ON/OFF“.
- Po zaznění dvou krátkých pípnutí znovu zadejte nový kód a opět stiskněte tlačítko se symbolem „ON/OFF“.
- Jedno dlouhé pípnutí signalizuje úspěšné zadání nového kódu.
- Tři krátká pípnutí signalizují neúspěšné nastavení nového kódu. Opakujte postup.

b) Otevření sejfy pomocí osobního PIN kódu.

- Zadejte Váš PIN kód a stiskněte tlačítko se symbolem „ON/OFF“.
- Po zaznění dlouhého pípnutí a rozsvícení zelené LED diody, během pěti vteřin otočte otvíracím knoflíkem ve směru hodinových ručiček a otevřete sejf.

4. Vymazání všech dat - návrat k továrnímu nastavení

- **Pro vymazání veškerého uživatelského nastavení stiskněte**

červené RESET tlačítko na vnitřní straně dveří a držte jej stisknuté po dobu 20 vteřin, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí a zelená LED dioda nepřestane blikat. Všechny osobní kódy a nahrané otisky prstů budou smazány!

5. Signalizace vybitých baterií.

- Pokud při otevírání sejfu začne blikat červená LED dioda, bezodkladně vyměňte všechny baterie.

6. Údržba sejfu

- Pro nejlepší výkon, udržujte skleněný povrch scanneru otisků suchý a čistý.
- Po použití očistěte scanner otisků suchým hadříkem.
- Testujte pravidelně všechny otisky a kódy alespoň jednou za 6 měsíců.
- Zamezte kontaktu čelního panelu s tekutinami, může dojít k poškození sejfu.
- Sejf umístěte na vhodném místě tak, aby se předešlo jeho pádu, nebo zranění osob.

Neukládejte klíče uvnitř sejfu!