

## *Návod na obsluhu elektronického zámku ATLANTIS*

Pozor: Prosíme , přečtete si pozorně tenhle návod na obsluhu dřív, jak budete chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Nemůžeme ručit za funkční poruchy zviněné chybným přestavením, příp. použitím síly ,nebo neodborným zacházením, ani za věcné a majetkové škody, které vzniknou při nesprávnem použití sejfu.

**Upozornění: doporučujeme používat alkalické baterie !!!**

### **VŠEOBECNÉ**

Každé použití tlačidla způsobí krátký zvukový signál. Odstup mezi dvěma stisky tlačítek nesmí překročit 20 sekund.

### **ZAHÁJENÍ PROVOZU**

Př prvním otevření sejfu postupujte následovně:

- odstraňte kryt mezi otočným držadlem a klávesnicí
- zasuňte klíč na nouzové otvírání a otočte doleva až nadoraz
- vložte 4 kusy 1,5 V baterií AA (není součástí dodávky)

### **PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU**

**Nenechávejte nouzový klíč v žádnem případě v sejfe !**

- otevřete sejf
- stlačte červený knoflík (vnitřní strana dveří při závěse)
- zazní tři zvukové signály a žlutá LED se rozsvítí. Máte 20 sekund čas na začetí s programováním
- Zadejte vámi želanou kombinaci (min.3 čísla, max. 4 čísla ) a zadání potvrďte tlačidlem „B“
- Zasvítí zelená LED a ukáže, že bylo programování správně provedeno.

### **OTEVŘENÍ SEJFU**

- zadejte vámi nastavený kód a potvrďte ho tlačidlem „B“
- zelená LED svítí a máte 5sekund čas otevřít sejf
- otočte otočný mechanismus vpravo a otevřte sejf.

### **BLOKOVACÍ ČAS PŘI CHYBNÉM ZADÁNÍ**

Při chybném zadání zaznějí tři zvukové signály a rozsvítí se žluá LED. Máte ještě dva pokusy. V případě, že jste nesprávný kód zadali více jak tři krát , spouští se blokovací čas 20 sekund. V průběhu této doby nereaguje zámek na žádné zadání.

### **MECHANICKÉ NOÚZOVÉ OTEVŘENÍ**

- odstraňte kryt mezi otočnou rukojetí a tlačítkami
- vsuňte nouzový klíč a otočte ho nadoraz vpravo
- otevřete trezor běžným postupem

### **VÝMĚNA BATERIÍ**

Odstraňte kryt prostoru pro baterie vlevo a vyjměte baterie