

Návod na obsluhu elektronického zámku SMARAGD – ver.1

Pozor: Prosíme, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu skôr, ako budete chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme ručenie za poruchy funkčnosti podmienené chybným prestavením, príp. použitím sily alebo neodborným zaobchádzaním, ani za vecné a majetkové škody, ktoré možno vyvolať z nesprávneho zatvárania sejfu.

Upozornenie: doporučujeme používať alkalické batérie !!!

1. VKLADANIE BATÉRIÍ

Do trezoru sú potrebné 4 batérie AA 1,5 V. Odstráňte kryt batérií na pravej strane elektroniky a vložte batérie. Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené (pól+, pól-). Teraz sa preverí stav elektroniky zámku. Ak je všetko v poriadku, na displeji sa objaví „good“.

2. OTVORENIE TREZORU PO VLOŽENÍ BATÉRIÍ

Kvôli prvému elektronickému otvoreniu trezora stlačte „START“. Zobrazovanie na čelnej doske ukáže „———“, Teraz zadajte jeden z dvoch výrobných kódov: 0,0,0,0 (kód užívateľa), alebo 8,8,8,8 (master-kód) a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla „START“. Ozve sa krátke pípnutie a svieti zelená dióda LED. Na displeji je „OPEN“. Otočte otočný mechanizmus v priebehu 5 sekúnd doprava, aby ste sejf otvorili.

Ak nechcete, aby sa váš kód pri otvorení objavoval na displeji, stlačte pred prvým zadaním dvakrát tlačidlo „START“. Všetky ostatné body sú rovnaké.

3. PROGRAMOVANIE KÓDU

NEZABUDNITE: v tomto sejfe možno uložiť do pamäte 2 rozličné kódy. Po prvom otvorení a vložení batérií by ste mali kvôli vlastnej bezpečnosti zmeniť obidva kódy.

Programovanie kódu užívateľa

- Stlačte červené tlačidlo (vnútorná strana dverí pri závese). Ozve sa signál a na displeji sa objaví „SET CODE“, a potom „———“, a zobrazovanie bliká.

- Teraz zadajte min.3 čísla a max. 8 čísel, ktoré chcete použiť ako nový kód užívateľa. Potvrdíte svoje zadanie stlačením tlačidla „START“. Ozve sa signál, na displeji sa objaví „IN“ a čísla, ktoré ste naprogramovali. Programovanie sa teraz úspešne skončilo.

Programovanie master-kódu

- Stlačte červené tlačidlo (vnútorná strana dverí pri závese) a následne tlačidlo „START“. Na displeji sa objaví „OLD CODE“, a nasleduje „———“,

- Teraz zadajte v súčasnosti platný master-kód (výrobný master-kód:8,8,8,8) a stlačte tlačidlo „START“. Na displeji sa objaví „SET“ a potom „———“, a zobrazovanie bliká. Teraz zadajte min.3 a max. 8 čísel, ktoré chcete použiť ako nový master-kód. Svoje zadanie potvrdíte stlačením tlačidla „START“. Na displeji sa objaví „RE-INPUT“ a nasleduje „———“, okrem toho bliká zobrazovanie.

- Teraz ešte raz zadajte vami zvolený master-kód a potvrdíte ho stlačením tlačidla „START“. Po signáli sa na displeji objaví „IN“ a čísla, ktoré ste naprogramovali. Programovanie sa teraz úspešne skončilo.

POZOR!!! Pozadání nesprávnej číselnej kombinácie sa ozve signál a svieti červená dióda LED. Na displeji sa objaví „ERROR“ a trezor sa neotvorí. Ak sa nesprávny kód zadá 4-krát za sebou, na displeji sa objaví „ERROR“ a signál sa ozve na asi 3 minúty. V tomto čase sejf nereaguje na zadávané kódy. Ak použijete na otvorenie sejfu núdzový mechanický kľúč, môžete signál prerušiť stlačením červeného tlačidla (vo vnútri sejfu).

4. KONTROLA BATÉRIÍ

Na testovanie batérií stlačte tlačidlo „START“. Keď sa na displeji objaví „LO-BAE“, je potrebné vymeniť batérie.

5. VLOŽENIE NOVÝCH BATÉRIÍ

Po výmene batérií, ak sa na displeji objaví „good“, je všetko v poriadku.

6. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE

Do sejfu sme zabudovali mechanický systém núdzového otvárania. Vyberte kryt batérií, zasunite kľúč pre núdzové otváranie a otočte ho doľava až na doraz, potom otočnú rúčku otočte doprava. Takto je možné sejf kedykoľvek otvoriť.