

Návod na obsluhu elektronického zámku – Montreal s dotykovou obrazovkou

POZOR! Než začnete elektronický zámek používat, anebo než se pokusíte navolit novou kombinaci čísel, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za poruchy funkčnosti způsobené nesprávným přepínáním, použitím násilí, zneužití anebo za škody či ztrátu majetku.
Náhradní (nouzový) klíč nikdy nenechávejte uvnitř sejfu.

VŠEOBECNÉ: Naprogramovaný kód 1 v podobě 1-2-3-4-5-6 a kód 2 v podobě 8-8-8-8-8-8-8, z bezpečnostních důvodů ihned po doručení zaměňte za svoje osobní kódy. Činnost kteréhokoliv tlačítka potvrzuje krátký tón. Maximální interval mezi dvěma činnostmi nesmí být delší než deset vteřin.

-kód lze zadat viditelným nebo neviditelným způsobem -> Zkontrolujte bod "NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ – OTEVŘENÍ SEJFU BEZ VIDITELNÉHO KÓDU "

1. ÚVOD K OBSLUZE

- 1.1. Z dotykové obrazovky odstraňte ochranné fólie.
- 1.2. Z pravé spodní části krytu odstraňte plastové víčko.
- 1.3. Vložte jeden ze dvou nouzových (náhradních) klíčů (vrub by měl směřovat vzhůru).
- 1.4. Otočte klíčem vpravo. Nyní můžete otevřít dveře.
- 1.5. Nouzový klíč natočte zpět do svojí původní polohy a vytáhněte jej.
- 1.6. Plastové víčko nasadte nazpět na kryt.
- 1.7. Otevřete plastové víčko na vnitřní straně dveří a vložte baterii.
- 1.8. Vložte 4 ks 1,5 V AA baterií (nejsou součástí balení), dbejte na jejich správné uložení.
- 1.9. Jakmile vložíte baterii, na obrazovce se objeví hlášení "**ALrAdY**". Elektronika je nyní připravená k použití.
- 1.10. Plastové víčko baterie nakonec zavřete.

2. OTEVŘENÍ SEJFU VÝROBNÍM KÓDEM

- 2.1. Elektroniku aktivujete dotykem kdekoliv na obrazovce.
- 2.2. Dotykem číslic na obrazovce vložte jeden ze dvou výrobních kódů (1-2-3-4-5-6 anebo 8-8-8-8-8-8-8)
- 2.3. Číslo potvrďte stiskem symbolu "#".
- 2.4. Po vložení správného kódu se na obrazovce objeví hlášení "**OPEN**". Otvírání zámku funguje automaticky.
- 2.5. Po otevření se na obrazovce objeví hlášení "**OPENED**". Teď můžete dveře na sejfu otevřít.
- 2.6. Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" na obrazovce objeví hlášení "**ERROR**", pokuste se zopakovat výše uvedenou operaci znovu.

3. ZAMYKÁNÍ SEJFU

3.1. Zavřete dveře. Dveře uchovávejte v této poloze.

3.2. Na obrazovce se potom objeví hlášení "**CLOSE**". Zámek se zavře automaticky.

3.3. Na obrazovce se objeví hlášení "**CLOSED**" a sejf je nyní zamčený.

Vždy se ujistěte, že je sejf určitě zavřený!

4. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU

Z bezpečnostních důvodů si vždy při před použitím změňte tovární kódy na vlastní. Napřed si dobře promyslete, který kód chcete použít. Nikdy nepoužívejte kódy, které mohou jiné osoby lehce zjistit, například datum narození. Nouzové klíče i kód si vždy pečlivě uschovejte. Náhradní nouzový klíč nikdy nenechávejte uvnitř sejfu.

Programování kódu 1


- Elektroniku aktivujete dotekem ve kterémkoliv bodě obrazovky.
- Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří).
- Na obrazovce se objeví hlášení "**INPUT**" a "-----".
- Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, maximálně však 8 číslic), stiskem číslic na dotekové obrazovce.
- Svůj kód potvrďte stiskem "#".
- Uslyšíte krátký tón a na obrazovce se objeví hlášení "**INTO**".
- Pro účely potvrzení se na pár vteřin na obrazovce objeví Váš nový kód 1.
- Nyní je kód 1 uložený.
- Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "**ERROR**", zkuste zopakovat výše uvedenou operaci znova.

Programování kódu 2

- Elektroniku aktivujete dotekem ve kterémkoliv bodě obrazovky.
- Vložte dvakrát "0-0", dotekem na číslici "0" na obrazovce.
- Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří).
- Na obrazovce se objeví hlášení "**INPUT**" a "-----".
- Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, maximálně však 8 číslic), stiskem číslic na dotekové obrazovce.
- Svůj kód potvrďte stiskem "#".
- Uslyšíte krátký tón a na obrazovce se objeví hlášení "**INTO**".
- Pro účely potvrzení se na pár vteřin na obrazovce objeví Váš nový kód 2.
- Nyní je kód 2 uložený.
- Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "**ERROR**", zkuste zopakovat výše uvedenou operaci znova.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ – OTEVŘENÍ SEJFU BEZ VIDITELNÉHO KÓDU.

Pokud chcete zadat, aniž by na obrazovce byla vidět čísla, postupujte následovně:

- Elektroniku aktivujete dotekem ve kterémkoliv bodě obrazovky.
- Zadejte "*" (hvězdičku), dotekem na symbol na obrazovce.
- Teď se na obrazovce objeví  v horní části, hned vedle symbolu baterie.
- Dotekem na číslice na obrazovce zadejte jeden ze svých 2 osobních kódů. Číslo kódu jsou uvedena ve zkrácené podobě, a proto je nemůže identifikovat žádná cizí osoba.
- Svůj kód potvrdíte stiskem " # ".
- Po vložení správného kódu se na obrazovce objeví hlášení "OPEN" a sejf se otevře automaticky.
- Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "ERROR", zkuste výše uvedenou operaci zopakovat.

5. OTEVŘENÍ SEJFU OSOBNÍM KÓDEM 1 NEBO 2

5.1. Elektroniku aktivujete dotykem ve kterémkoliv bodě obrazovky.

5.2. Stiskem číslic na obrazovce zadejte jeden ze svých 2 osobních kódů.

5.3. Svůj kód potvrdíte stiskem " # ".

5.4. Po zadání kódu se na obrazovce objeví hlášení "OPEN". Sejf se otevře automaticky.

5.5. Po otevření se na obrazovce objeví hlášení "OPENED". Nyní můžete dveře otevřít.

5.6. Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "ERROR", zkuste výše uvedenou operaci zopakovat.

6. POUŽITÍ NOUZOVÉHO OTVÍRÁNÍ

Pokud zapomenete kód, anebo pokud jsou baterie vybité, postupujte následovně:

6.1. Odstraňte plastové víčko na pravé spodní straně krytu.

6.2. Vložte jeden ze dvou dodaných nouzových klíčů (vrub by měl směřovat nahoru).

6.3. Nouzový klíč otočte vpravo. Nyní můžete dveře otevřít.

7. VÝMĚNA BATERIÍ

7.1. Otevřete dveře.

7.2. Odstraňte plastový kryt z boxu na baterie.

7.3. Staré baterie vytáhněte.

7.4. Vložte dovnitř čtyři nové baterie typu AA.

7.5. Přesvědčte se, že jsou baterie ve správné poloze.

7.6. Po vložení poslední baterie se na obrazovce objeví hlášení "ALrAdY". Elektronika je nyní opět připravená k použití.

7.7. Nakonec zavřete plastové víčko boxu na baterie.

4. NESPRÁVNÝ KÓD

Pokud zadáte nesprávný kód, zazní krátký zvukový tón a na obrazovce se objeví hlášení **"ERROR"**. V takovém případě máte ještě dva poslední pokusy. Po třetím zadání nesprávného kódu se elektronika na tři minuty zablokuje a zobrazí tento symbol: (malý obrázek zámku). Během těchto tří minut obrazovka nereaguje na žádné doteky, ale sejf můžete otevřít nouzovým klíčem.

UPOZORNĚNÍ: Váš nový sejf ani jeho obsah NEJSOU automaticky pojištěné.

Baterie nejsou součástí dodávky sejfu!!!