

Návod k obsluze elektronického sejfu Smaragd

POZOR !!! Pročtěte si prosím pozorně následující návod k obsluze ještě před uvedením do provozu či nastavováním nového kódu. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za poruchy na sejfu ani za škody na majetku, ať jsou jakékoli, způsobené nesprávnou obsluhou. Nesprávné zacházení např. použití síly, nebo nepřiměřeným nakládáním s výrobkem může vést k špatnému uzamčení sejfu.

1/ Vložení baterií

Provoz zámku je zabezpečován 4 ks tužkových baterií 1,5 V

Tyto baterie nejsou součástí dodávky sejfu.

Po odstranění plastového krytu na dveřích trezoru vložte baterie. Je potřeba dodržet správnou polaritu baterií (+,-).

Po vložení baterií se na displeji objeví nápis **TEST** a vzápětí **GOOD** – to znamená , že trezor je připravený k použití.

2/ První otevření trezoru po vložení baterií.

- Stisknout tlačítko **START**
- Na displeji se objeví následující blikající znaky: - - - - -
- Zadejte kód naprogramovaný ve fabrice: **1,2,3,4,5,6**
- V případě, že je vše v pořádku, zazní akustický signál, zasvítí zelená LED dioda a na displeji se objeví nápis **OPEN**
- Nyní máme 5 sekund na otevření trezoru pomocí mechanického pootočení uzamykacího mechanismu

3/ Programování kódu

Upozornění: u tohoto sejfu mohou být nastaveny 2 různé kódy. Po prvním otevření sejfu a vložení baterií by jste měli pro vlastní bezpečnost vložit oba nové 6-místné kódy.

Programování „ kódu 1 “

- Stiskněte tlačítko **START**
- Zazní zvukový signál a na displeji sa vzápětí objeví blikající znaky: - - - - -
- Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří (u pantů).
- Zadejte nový kód (6 - místné číslo)
- Zazní akustický tón a na displeji se objeví nápis **IN**, programování uživatelského kódu bylo ukončeno.

Programování „ kódu 2 “

- Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří (u pantů).
- Stiskněte tlačítko **START**
- Zadejte nový kód (6 - místné číslo)
- Na displeji se objeví nápis **IN**, programování bylo ukončeno.

4/ Otevření trezoru

- Stiskněte tlačítko **START** a na displeji se objeví blikající znaky: - - - - -
- Zadáme jeden z kódů, které jste právě naprogramovali
- Po zadání správných údajů zazní zvukový signál, zasvítí zelená LED dioda, a na displeji zasvítí nápis **OPEN**.
- Použitím otočného mechanismu vpravo, v průběhu 5 sekund otevřeme trezor.

POZOR !!! Po zadání špatného číselného kódu zazní zvukový signál, rozsvítí se červená LED dioda a na displeji se zobrazí nápis „ERROR“. Pokud vložíte 4x špatný číselný kód dojde k zablokování elektronického mechanismu na dobu 3 minut. Po tuto dobu nebude reagovat na jakékoliv zadání.

V průběhu těchto tří minut, ale může být bez problémů použit klíč pro nouzové otevření sejfu. Pokud použijete k otevření nouzový klíč (bod 7) můžete tuto tříminutovou blokadu elektronického mechanismu zrušit dvojitým stisknutím červeného tlačítka umístěného na vnitřní straně dveří (u pantů).

5/ Nízka kapacita baterií

Pro otestování baterií jednoduše stiskněte tlačítko „**START**“. V případě, že se na displeji rozsvítí nápis „LO-BAE“ vyměňte baterie.

6/ Vložení nových baterií

viz bod 1 – vložení nových baterií

Je doporučeno používat pouze alkalické baterie.

7/ Mechanické otevření sejfu

Vestavěli jsme pro Vás také nouzový mechanický systém. Pokud jste ztratili nebo zapoměli Váš kód, odstraňte kryt baterií a vyjměte je. Zasuňte klíč pro nouzové otevření a otočte jím doleva až na doraz. Poté otočte otočným mechanismem doprava.

Takto je možno sejf kdykoliv otevřít.