

# Pokyny k použití elektronického sejfu – model „SPEEDY“

**!!POZOR!!:** Než začnete se zámkem pracovat anebo se pokusíte vložit novou kombinaci čísel, přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny k obsluze. Nebudeme přebírat žádnou zodpovědnost za poruchy funkčnosti způsobené nesprávným přepínáním anebo použitím násilí, ani za případné znehodnocení či majetkovou ztrátu.

## **Všeobecná poznámka:**

Činnost kteréhokoliv z tlačítek potvrzuje krátký tón. Maximální povolený interval mezi stiskem tlačítek je 10 vteřin. V opačném případě se původní vstup vymaže. Jakmile zablikají zelené a červené světlo současně, je třeba ihned vyměnit baterie.

## **1. Otevření sejfu po doručení:**

- 1.1. Odstraňte plastový kryt mezi klikou a klávesnicí.
- 1.2. Vložte nouzový klíč (náhradní klíč) a otočte jím doleva.
- 1.3. Otočením kliky doprava sejf otevřete.
- 1.4. Otočte nouzový (náhradní) klíč původní výchozí polohy a vytáhněte jej.
- 1.5. Otevřete plastové víčko na vnitřní straně dveří a vložte baterie.
- 1.6. Vložte 4 ks baterií 1,5 V AA, dbejte na jejich správné uložení. Po správném vložení baterií zazní jeden zvukový signál.
- 1.7. Nakonec plastové víčko zavřete.

## **2. Naprogramování kódu:**

Pozor: u tohoto sejfu lze naprogramovat dva kódy (Usercode a Mastercode). Pro vlastní bezpečnost doporučujeme naprogramovat tyto kódy ihned po prvním otevření sejfu.

Nouzový (náhradní) klíč nikdy nenechávejte uvnitř sejfu.

### **Programování uživatelského kódu - USER CODE / změna uživatelského kódu USER CODE**

- Otevřete sejf.
- Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří, blízko pantů).
- Vložte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 číslice ale maximálně 8 číslic). Stiskem tlačítka "A" kód potvrdíte.
- Po správném naprogramování zazní 2x zvukový signál.
- Změna vašeho USER CODE je úspěšně dokončena.

### **Programování MASTER CODE / změna MASTER CODE**

- Otevřete sejf.
- Stlačte 2x tlačítko „0“ („00“).

- Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfy (na zadní straně dveří, blízko pantů).
- Vložte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 číslice a maximálně 8 číslic). Stiskem tlačítka "A" kód potvrdíte.
- Po správném naprogramování zazní 2x zvukový signál.
- Změna vašeho MASTER CODE je úspěšně dokončena.

### **3. Otevření sejfy:**

- Vložte svůj univerzální kód Master anebo uživatelský kód User Code a potvrďte jej stiskem tlačítka „B“.
- Pokud je kód správný, zabliká zelené světlo. Teď máte 5 vteřin na otevření sejfy za pomoci kliky.

### **4. Nesprávný kód:**

Na vložení správného kódu máte 3 pokusy. PO zadání 3 nesprávných kódů se elektronický zámek zablokuje. PO dobu 2 minut nebude reagovat na stisk žádného z tlačítek. Po uplynutí doby 2 minut máte další 3 pokusy na zadání správného kódu.

### **5. Mechanické nouzové otvírání**

V případě, že jste zapomněli kód, anebo pokud jsou baterie vybité, postupujte následovně:

- 5.1 Otevřete kryt nouzového zámku mezi klávesnicí a klikou.
- 5.2 Vložte jeden z dodaných nouzových (náhradních) klíčů a otočte jím doleva.
- 5.3 Otočte kliku na dveřích směrem doprava.
- 5.4 Nyní je sejf otevřený.

### **6. VÝMĚNA BATERÍ:**

- 6.1 Otevřete plastový kryt baterií na zadní straně dveří.
- 6.2 Vyměňte 4 ks. 1,5 V AA baterií a dbejte na jejich správné uložení.

### **Upozornění:**

Baterie nejsou součástí dodávky sejfy!!!