

Návod k obsluze CODE - COMBI A-EN

!! POZOR: Prečtete si prosím důkladne tenhle návod k obsluze dřív než zámek použijete, nebo nastavíte novou číselnou kombinaci. V žádném případě nemůžeme provzít odpovědnost za funkční poruchy podmíněné chybným přestavením, násilným, nebo nepřiměřeným zacházením, ani za vecné, nebo majetkové škody, zapříčiněné nesprávným uzavřením sejfu.

CODE - COMBI A-EN je patentovaný elektronický kombinacný zámek, který je opatřen záložním systémem otevírání (například při nouzovém otevírání).

Provoz

- Stlácit zelený knoflík „ON“
- Jedenkrát blikne zelená dioda LED
- Zadej kód (při prvním uvedení do provozu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
- Po správném zadání blikne dvakrát zelená dioda LED
- Nyní lze v rozpetí čtyř sekund otáčet madlem ve směru hodinových ručiček až na doraz a zámek se tím otevře.
- Při nesprávném zadání blikne trikrát červená dioda LED.
- Zámek nenechávejte otevřený.
- Tenhle postup můžete zopakovat tak, že se znovu stlačí knoflík „ON“...
- ... a zadá se správný číselný kód

POZOR: Po třech chybných zadáních zarazuje zařízení při následném pokusu o otevření jednodominutový blokovací čas. Po tuto dobu bliká červená dioda LED (v sekundovém rytmu). Zámek neumožňuje žádné zadání kódu. Po uplynutí blokovacího času zhasne dioda LED a zazní bzucák. Teď se musí v rozpetí 20 sekund zacít zadávání správného kódu. Jestli se zadá nesprávný kód, pak se při následujícím pokusu o otevření prodlužuje blokovací čas na 2 minuty. Blokovací časy se takhle při dalších nesprávných zadáních zvyšují na 4, 8 a nakonec na 16 minut. Když se zadávání kódu nezacne v průběhu 20 sekund po ukončení blokovacího času, vypína elektronika zadávání a při novém pokusu začíná znovu plynout blokovací čas.

Programování:

- Stlácit zelený knoflík „ON“
- Jedenkrát blikne zelená dioda LED
- Stlácit knoflík „P“
- Zadát předcházející kód (při prvním uvedení do provozu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
- Zámek je teď 20 sekund připravený na programování. Konstantně svítí zelená dioda LED.
- Zadát nový kód (6, 7, nebo 8- místní)
- Stlácit knoflík „P“
- Zadát znovu nový kód pro potvrzení.
- Dvakrát blikne zelená dioda LED, čímž se nový kód zapiše do paměti.

Upozornění: Prestávky mezi jednotlivými stlačeními knoflíků mohou trvat nejvíc 20 sekund, pak zhasne dioda LED a kód zůstane nezmenený. Jestli sa nový kód nepotvrdí, nebo sa potvrdí nesprávně, pak zůstává v platnosti předcházející kód. Na přestavení kódu zopakujte programovací postup. Z bezpečnostních důvodů je nutno kód výrobce při dodávce ihned změnit a nový kód vyzkoušet. Nepoužívejte přitom prosím žádné datumy narození ani jiné známe údaje.

- Testování nového kódu
- Stlácit zelený knoflík „ON“
- Jedenkrát blikne zelená dioda LED
- Zadát kód
- Dvakrát zasvítí zelená dioda LED

Otevření bez kódu: Zámek lze otevřít taky s použitím přiloženého dvoustranného klíče.

- Pomocí přiloženého inbusového klíče uvolnete inbusovou skrutku M 4 x 20 na madle, dostupnou ze strany přes kování.
- Vytáhnete madlo přibližně o 3 mm směrem von.

- Otáčejte madlem proti smeru pohybu hodinových ručiček, až se ovládací hrádel uvolní a stáhnete oba díly dolu ze zámku.
- Ted je viditelný otvor pro dvoustranný klíč.
- Zasunte klíč a otevřte zámeček.

V případě zapomenutí kódu je důležité: Po otevření zámku pomocí klíče nechte zámeček v otevřeném stavu.

- Stlačte zelený knoflík „ON“.
- Jedenkrát blikne zelená dioda LED a zazní bzucák.
- Stlačte knoflík „P“.
- Zámeček je teď připraven na programování.
- Zadájte teď nový kód (6, 7, nebo 8-místní).
- Znovu stlačte knoflík „P“.
- Zadájte znovu kód na potvrzení.
- Dvakrát blikne zelená dioda LED na potvrzení, že zámeček je naprogramován.
- Jestli nebyl kód správně potvrzen, blikne 3x červená dioda LED (dlouhá frekvence). Elektronika vypne programování. Otevřte znovu pomocí klíče a opakujte postup.
- Uzavřete znovu zámeček a vyberte klíč. Zasunte znovu ovládací hrádel a upnete ho pomocí otáčení ve smeru pohybu hodinových ručiček. Nasadte madlo a priskrutkujte jej.

Napájení elektrickým proudem

Zámeček je opatřen 9-Voltovou blokovou baterií v kování. Trvanlivost baterie je při normálním provozu přibližně 1 rok, závisí to taky na typu použité baterie. Od výrobce je založena značková alkalická manganová baterie, s redukovaným obsahem těžkých kovů. Při výměně baterie vyhodte starou baterii v obchode do sberného boxu.

- Výměna baterie je potřebná při dosažení dolní hranice napětí.
- Dosažení dolní hranice napětí se signalizuje po stlačení knoflíku „ON“ desetinásobným bliknutím červené diody LED.
- Kód lze zadat až po zhašení diody LED.
- Ted máte energii přibližně na 30 otevření.
- Odskrutkujte pomocí imbusového klíče dve imbusové skrutky na vnější straně kování
- Vyberte starou baterii a nahraďte ji alkalickomanganovou značkovou baterií (například VARTA Alkaline Universal).
- Po výměně baterie uzavřete batériový prostor.
- Kód zůstává při výměně baterie zachován.
- Jestli používáte zámeček velice zřídka, může být trvanlivost baterie ohraničena samovybitím.

V tomhle případě sa může stát, že mezitím opadne napětí pod nutnou provozní úroveň. Pak sa již neobjaví signalizace nízkého napětí a nefunguje normální funkce zámku. Vtomhle případě vyměňte baterii a funkce sa obnoví. Kód zůstává v každém případě zachován v paměti.

Pokud nemáte poruce žádnou novou baterii (například přes víkend) použijte otevření pomocí klíče, Jak je to popsáno v odseku „Otevření bez kódu“.

Další důležité pokyny

- Skontrolujte úplnost dílů příslušenství k zámku:
1 nebo 2 dvoustranné klíče na nouzové otevření
1 imbusový klíč
návod k obsluze
- Neodkládejte návod k obsluze **v žádném případě** do trezoru.
- Každé stlačení knoflíku je akusticky signalizováno.
- Mezi jednotlivými stlačeními knoflíků máte čas max. 20 sekund. Při překročení tohoto času vypína elektronika probíhající proces, předcházející kód zůstává zachován a obslužný úkon musí začít znovu.
- Uložte náhradní klíč na bezpečném místě, například v bankovním prostoru, **nikoli do Vašeho trezoru.**
- Při dodávce od výrobce je nastaven dílenský kód (1-8). Preprogramujte jej čím dříve a nepoužívejte žádné datumy narození, ani jiné známe údaje.
- Při změně kódu nezapomente nový kód otestovat ještě před zatvorením trezoru.
- Nikdy neotvírejte pouzdro zámku. Ohrozili by jste jeho funkci a ztratili by ste záruku.

Při poruchách postupujte prosím podle návodu k obsluze, skontrolujte, zda se zámeček nenachází v blokovacím case, nebo zda není nutno vyměnit baterii.