

Návod k obsluze elektronického trezoru

UPOZORNĚNÍ:

Před aktivací zámku a nastavením kombinace si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Naše firma nepřijímá v žádném případě ručení, ať již za funkční poruchy způsobené nesprávnou manipulací resp. použitím násilí či neobecným zacházením, tak v případě vzniku hmotné či majetkové škody, která ukazuje na nesprávné uzamčení bezpečnostní schránky.

Důležité: nikdy nenechávejte klíč v trezoru

1. OTVÍRÁNÍ TREZORU

Ve prospěch zákazníka byl do trezoru zabudován systém mechanického nouzového otevření. V případě zapomenutí či ztráty Vašeho kódu sejměte etiketu vlevo vedle klávesnice. Zde najdete šroubek, který musíte vyjmout. Nyní odstraňte kryt klávesnice. Zasuňte nouzový otvírací klíč a otáčejte jím vlevo až k dorazu; nyní můžete trezor pomocí otočné rukojeti otevřít.

2. PROGRAMOVÁNÍ KÓDU

1. otevřít bezpečnostní schránku
2. stisknout červené tlačítko (vnitřní strana dveří u dveřních závěsů)
3. rozeznat tři signální tóny a rozsvítit se žlutá světloemittující dioda. Nyní máte 20 sekund čas, abyste zahájili proces programování.
4. zadejte Vámi požadovanou kombinaci (nejméně tři číslice, maximálně osm číslic) a potvrďte vstupní údaj tlačítkem „B“.
5. Následně se po potvrzení kombinace tlačítkem „B“ rozsvítí zelené světloemittující dioda, která signalizuje, že byl programovací proces úspěšně dokončen.

3. UPOZORNĚNÍ NA STAV BATERIE

Pokud je napětí baterie příliš nízké, objeví se okamžitě výstražné červené světlo. Abyste mohli baterii přezkoušet, zadejte Váš osobní kód k otevření dveří. Pokud je napětí baterie skutečně nízké, rozsvítí se opět červené světlo. Pokud k tomuto nedojde, je baterie v pořádku.

4. APLIKACE NOVÉ BATERIE

Trezor ke své činnosti potřebuje 4 ks. 1,5V baterií. Otevřete trezor. Sejměte kryt baterie uvnitř trezoru a vložte baterii. Nyní je nutné nově naprogramovat kód. (viz bod 2). Doporučujeme používat pouze alkalické baterie.

5. MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ

Ve prospěch zákazníka byl do trezoru zabudován systém mechanického nouzového otevření. V případě zapomenutí či ztráty Vašeho kódu sejměte etiketu vlevo vedle klávesnice. Zde najdete šroubek, který musíte vyjmout. Nyní odstraňte kryt klávesnice. Zasuňte nouzový otvírací klíč a otáčejte jím vlevo až k dorazu; nyní můžete trezor pomocí otočné rukojeti otevřít.

6. BLOKOVACÍ DOBA V PŘÍPADĚ CHYBNÉHO ÚDAJE

V případě chybného vstupního údaje se rozezní tři signální tóny a rozsvítí se žlutá světloemittující dioda. Nyní máte ještě dva další pokusy zadat správný vstupní kód. Pokud jste více než třikrát zadali chybný kód, elektronika se na 20 sekund zablokuje. Během této blokovací doby nereaguje zámek na žádný vstupní údaj.