

**Doporučujeme, aby jste si pečlivě přečetli tento návod k použití**

**Pro trezory vybavené klíčovým zámkem:**

**Otevření a zavření trezoru**

Otevření

- vložte klíč do klíčové dírky
- otočte klíčem ve směru hodinových ručiček až do úplného zaražení a tahem k sobě dveře otevřete

Zavření

- vložte klíč do klíčové dírky
- zkontrolujte, že čepy nejsou v poloze zavřeno
- zavřete dveře trezoru a otočte klíčem proti směru hodinových ručiček až do úplného zaražení

**Pro trezory vybavené elektronickým zámkem:**

**Standardně je nastaven tovární kód 1 2 3 4 5 6. Tento kód musí být před používáním trezoru změněn**

Otevření trezoru:

1. Stiskněte „ON“
2. Zadejte Váš kód (při prvním otevření trezoru použijte tovární kód „1 2 3 4 5 6“)
3. Otevřete dveře

Změna kódu:

1. Stiskněte „ON“
2. Stiskněte „P“
3. Zadejte stávající kód (při první změně kódu zadejte tovární kód „1 2 3 4 5 6“)
4. Zadejte Váš nový kód (6 číslic)
5. Zadejte znovu Váš nový kód
6. NEZAVÍREJTE JEŠTĚ DVEŘE; vyzkoušejte Váš nový kód (doporučujeme 3x vyzkoušet)
7. Pokud jste vyzkoušeli Váš nový kód, můžete trezor zavřít

**Po 3 nesprávně zadaných kódech bude zámek po dobu jedné minuty zablokován**

Pokud je baterie vybitá je nutné co nejdříve vložit baterie nové. Doporučujeme používat alkalické baterie MN1604 - 9V baterie.

**Výměna baterie:**

1. Otevřete dveře
2. Otevřete víčko baterie na zadní straně dveří
3. Vyměňte baterii, dejte pozor na správnou polaritu baterie
4. NEZAVÍREJTE JEŠTĚ DVEŘE; vyzkoušejte otevření zámku