

**Doporučujeme , aby jste si pečlivě přečetli tento návod k použití**

**Pro trezory vybavené klíčovým zámekem:**

*Otevření a zavření trezoru.*

*Otevření trezoru*

1. Vložit jeden z dodaných klíčů do klíčové dírky. Upozornění: klíč jde zasunout jen v jedné poloze, nepoužívat násilí!
2. Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček až do zarázu. Dveře otevřete tahem k sobě.

*Zavření trezoru*

1. Vložit jeden z dodaných klíčů do klíčové dírky. Upozornění: klíč jde zasunout jen v jedné poloze, nepoužívat násilí!
2. Zkontrolujte bezpečnostní čepy, aby nebyly vysunuty (čepy jsou ze strany trezorových dveří).
3. Jemně zatlačte dveře. Nyní otočte klíčem protisměru hodinových ručiček až do zarázu.
4. Nyní vyjměte klíč a uschovejte ho na bezpečném místě.

**Pro trezory vybavené elektronickým zámekem:**

*Přístupové kódy:*

elektronický zámek má standardně nastaven tovární kód: 123456 a 888888. Tyto kódy doporučujeme změnit než uschováte Vaše cennosti do trezoru.

*Před prvním použitím:*

1. Vložte 4 tužkové baterie do bateriového modulu.
2. Bateriový modul zapojte do spodní části elektronické klávesnice; LCD displej zobrazí " -SL- ".
3. Zadejte tovární kód: 1 2 3 4 5 6 nebo 8 8 8 8 8 8.
4. Dveře se otevřou a na LCD displeji se zobrazí "OPENED".
5. Vyjměte baterie z bateriového modulu.
6. Otevřete víčko na zadní straně dveří.
7. Vložte 4 tužkové baterie. Dbejte na správnou polaritu; LCD displej zobrazí " -SL-".

**Změna prvního přístupového kódu:**

Trezor musí být odemknutý a dveře otevřené

1. Zmáčkněte: \* \* 1. Na LCD displeji se zobrazí "-PROG-" a "-CODE-".
2. Zadejte Váš nový 6-číselný kód a zmáčkněte křížek. Na LCD displeji se zobrazí "-GOOD-", pokud je nový kód uložen správně.
3. NEZAVÍREJTE DVEŘE JEŠTĚ!; vyzkoušejte Váš nový kód než trezor uzamknete.

**Změna druhého přístupového kódu:**

Trezor musí být odemknutý a dveře otevřené

1. Zmáčkněte: \* \* 2. Na LCD displeji se zobrazí "-PROG-" a "-CODE-".
2. Zadejte Váš nový 6-číselný kód a zmáčkněte křížek. Na LCD displeji se zobrazí "-GOOD-", pokud je nový kód uložen správně.
3. NEZAVÍREJTE DVEŘE JEŠTĚ!; vyzkoušejte Váš nový kód než trezor uzamknete.

**Uzavření trezoru:**

1. Přitlačte trezorové dveře a stiskněte „#“. Na LCD displeji se zobrazí "CLOSED" a čepy budou zasunuty.
2. Přitlačte trezorové dveře a otočte klíčem ve směru hodinových ručiček až do zarázu.

**Doporučujeme používat jen alkalické baterie LR6-AM3-AA-1.5V.**