



9708	8	780	06-08
9707	7	550	06-08
9706	6	320	06-08
9705	5	550	03-05
9704	4	320	03-05
9703	3	90	03-05
9508	8	780	06-08
9507	7	550	06-08
9506	6	320	06-08
9505	5	550	03-05
9504	4	320	03-05
9503	3	90	03-05
TYP	STUP.	L	ZVR

ZÁBRADLÍ VÝSTUPNÝCH RAMEN MŮSTKŮ (ZVR)

MONTÁŽNÍ POSTUP:

1. Vrtat otvor $\varnothing 8,5-430$ a spojit M8x45, ZVR, zábradlí můstku (viz detail A).
2. Přiložit ZVR k bočnici můstku a označit středy $\varnothing 8,5-L$ (viz BOČNICE).
3. Vrtat otvory 2x 8,5 a spojit M8x35, ZVR, bočnici můstku (viz detail B).

