



CLIP Reifenregal

GR & AR 2000x1000 (1300)x 400

Aufbau- und Bedienungsanleitung



Das Lagersystem

Stückliste zu Grundregal:

- 4 St. T2N Steckprofil 2000 vzk
- 6 St. Steck-Tiefensteife 400 vzk
- 4 St. Klemmfuß
- 6 St. Reifen-Längsriegel 1000 vzk (1300)

- 4 St. Abdeckkappe
- 20 St. Blechschraube

Stückliste zu Anbauregal:

- 2 St. T2N Steckprofil 2000 vzk
- 3 St. Steck-Tiefensteife 400 vzk
- 2 St. Klemmfuß
- 6 St. Reifen-Längsriegel 1000 vzk (1300)

- 2 St. Abdeckkappe
- 16 St. Blechschraube

Achtung: Beim nachträglichen Umbau müssen die Rahmen zusammengebaut bleiben. Profile und Tiefensteifen dürfen nach der Montage nicht mehr getrennt werden. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Verwenden Sie nach einem Umbau neue Hülsenanker und Sicherungs-Blechschrauben. Tauschen Sie auch alle anderen schadhaft gewordenen Teile aus. Ihr META- Fachhändler liefert Ihnen prompt Ersatz.

1...

Profile und Tiefensteifen dürfen nach dem Zusammenbau nicht mehr getrennt werden!

2...

Verschraubung der KlemmfüÙe mit B4,8 x 13

3...

1. Einhängen.
2. ... mit Gummihammer fixieren.
3. ... mit Blechschraube sichern.

4...- und fertig

Grundregal

Anbauregal

*Fachlast max. 150 KG