
POLICOVÉ REGÁLY SUPER 1-2-3

NÁVOD K MONTÁŽI

MONTÁŽ ROHOVÝCH POLIC REGÁLŮ POMOCÍ KLIPŮ UCHYCENÍ KLIPŮ NA STOJINU

(1) Klip nasadíme na uzávěry stojiny a kladivem ho dorazíme na stojinu.



(2) Vložíme bezpečnostní pojistku SUPER.



(3) Vmáčkněte bezpečnostní pojistku, a zajistíme ohybem.



(4) Nosník nasadíme na uzávěry klipu a dorazíme gumovou paličkou.



(5) Po nasazení nosníku police vyhneme pojistku pro zajištění nosníku.

