

Křesla:

PREMIUM LINE: 2469, 2479

ERGO LINE: 2468

CITY LINE: 2496

Montážní postup :

1. vybalení všech komponentů z krabice
2. nastrčení koleček, popř. kluzáku do kříže
3. nasazení pístu do kříže
4. nasazení krytu pístu na píst
5. nasazení korpusu křesla na píst
6. hopsavé zatížení křesla
7. vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků:

Nastavení výšky sedáku :

- přidržení páčky pod sedákem na pravé straně v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky

Nastavení sklonu sedáku a opěrky zad :

- přitáhnutím páčky pod sedákem na levé straně směrem nahoru dojde k uvolnění mechanismu, které umožní synchronní nastavení sklonu zádové opěrky a sedáku. Požadovanou polohu zafixujeme pohybem páčky směrem dolů

Nastavení bederní opory :

- jen u modelu 2479 :

nafouknutím nebo vypuštěním vzduchového vaku v bederní části zádové opěrky, a to stiskem nebo uvolněním vzduchového balónku umístěného pod sedákem vpravo

Seřízení mechaniky :

U všech modelů lze bezestupňově nastavit **sílu přítlaku** zádové opěrky podle váhy těla, a to mechanickým otáčením aretační kulaté hlavičky ve spodní části nosiče.

Seznam komponentů:

- 1 - kříž nosný pětiramenný
- 2 - kolečka (nebo kluzáky), 5 ks
- 3 - píst vzduchový
- 4 - kryt pístu
- 5 - korpus (mechanika, sedák, zádová opěrka, područky)

Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ Čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívání kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provoz (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60** měsíců od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

PREMIUM LINE, ERGO LINE, CITY LINE

- otočné modely

Návod k montáži a používání č. 1



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce