

Modelová řada:

BONNY

Model: 24WB, 24WP


Montážní postup:

1. vybalení kříže a nasazení koleček
2. nastrčení pístu do kříže
3. nasazení sedáku židle na píst
4. upevnění opěrky zad k držáku opěrky zad
5. montáž zadové opěrky k mechanice sedáku
6. zatížení židle tak, aby všechny části do sebe dobře zapadly
7. individuální **seřízení** všech částí podle následujících pravidel:

a) přidržení tlačítka na spodní straně sedáku (A) v horní poloze uvolní posun sedáku nahoru či dolů

b) mechanické povolení aretační hlavice na mechanice vzadu dole (B) umožní posun opěrky vzad a dopředu (hloubkové nastavení)

c) nastavení výšky zadové opěrky dosáhneme povolením aretační hlavice na zadní části držáku opěrky zad (C)



Seznam komponentů:

- 1 - kolečka (nebo kluzáky za příplatek), 5 ks
- 2 - kříž nosný pětiramenný
- 3 - píst vzduchový
- 4 - opěrka zadová (vč. šroubů)
- 5 - sedák s mechanikou
- 6 - držák zadové opěrky s plastovým krytem
- 7 - šroub – 2 ks
- 8 - podložka – 2 ks

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokrým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratuluje Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60** měsíců od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

KIDS

BONNY 24WB, 24WP

Návod k montáži a používání č. 31



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.